



PROMINOX

ITALIA

PROGRAMA DI MANUTENZIONE DEI SERBATOI REFRIGERANTI PER LATTE

Serbatoi RFT (cilindrici verticali aperti) e SCO (semicilindrici orizzontali aperti)

Lavaggio

- Subito dopo la raccolta del latte:
Lavare a mano accuratamente il contenitore del latte, la valvola di scarico e l'asta millimetrata di misurazione.
Non utilizzare apparecchiature di lavaggio ad alta pressione; in particolare evitate getti d'acqua sul gruppo frigorifero e sulle parti elettriche in generale.
- Ogni 2-3 lavaggi con detergente alcalino, usare per il lavaggio detergente acido.

Manutenzione

- Ogni due mesi :
Spazzolare le alette del condensatore con spazzola dura in nylon
- Ogni anno:
Verificare la messa a livello del serbatoio come da istruzioni riportate sulla tabella di conversione mm/litri.
Far eseguire un controllo della carica del fluido frigorifero e del termostato elettronico TE92 da parte di un tecnico frigorista.

SERBATOI CH/HCA (cilindrici orizzontali chiusi con lavaggio automatico e dosaggio automatico dei detergenti)

Manutenzione

- Ad ogni lavaggio:
Pulire e controllare la guarnizione del coperchio del passo d'uomo. Sostituire se usurata
- Periodicamente:
Verificare la valvola rompi-vuoto e pulirla se necessario
- Ogni 6 mesi:
Controllare visivamente la tenuta del circuito di lavaggio:
 - a) raccordo di scarico
 - b) pompa di lavaggio
 - c) moto-riduttore
 - d) tubazioni flessibili
- Ogni due mesi :
Spazzolare le alette del condensatore con spazzola dura in nylon
- Ogni anno:
Verificare la messa a livello del serbatoio come da istruzioni riportate sulla tabella di conversione mm/litri.
Far eseguire un controllo della carica del fluido frigorifero e del quadro di programmazione e controllo automatico Win -Master da parte di un tecnico frigorista.

Nota: le istruzioni di cui sopra sono contenute nel manuale d'uso e manutenzione di ciascun serbatoio refrigerante

Distribuisce ad installatori componenti e materiale di consumo per impianti di mungitura. Non effettua direttamente installazioni. In merito all'usura dei componenti e le manutenzioni richieste valgono le indicazioni di carattere generale. Ogni componente è accompagnato del proprio manuale di uso e manutenzione che rimane in dotazione all'acquirente.