

TABELLA L - Indicazioni per mantenere efficiente la macchina mungitrice ed i propri componenti

(tabella generale, negli allegati tabelle per ditta fornitrice di macchine mungitrici).

Componente	Frequenza e tipo di intervento		Annuale
	Settimanale	Mensile	
Pompa vuoto	Portare olio a livello	Controllo tensione cinghie Sostituzione acqua ogni 2 mesi	Lavaggio interno Controllo portata Lubrificazione - se
Conduttura aria		In stalla lavaggio	In sala lavaggio
Serbatoio e separatore Igienico	Smontaggio e lavaggio disinfezione		Sostituzione guarnizioni Pulizia galleggianti
Valvole drenaggio	Pulizia		
Regolatore vuoto		Smontaggio e pulizia	Sostituzione parti in usura
Rubinetti vuoto		Pulizia	Lubrificare
Pistoni stacchi		Pulizia ingresso aria	Lubrificazione pistone
Leveraggi stacchi		Lubrificazione	
Vuotometri		Pulire vetro	
Flussometri e lattometri			Sostituzione parti in usura - Verifica precisione
Pulsatori		Pulizia filtro aria	Controllo fasi e sostituzione membrane
Tubi in gomma pulsazione		Sostituire	
Tubi latte			Sostituire
Guaine		6 mesi -650 ore- 2200 mungiture	
Collettore	Smontaggio e pulizia manuale	Pulizia foro immissione aria	Sostituzione parti in gomma guarnizioni di tenuta
Rubinetti latte		Pulire manualmente Verificare tenuta	Sostituire guarnizioni in gomma
Linea del latte e di trasferimento	Almeno 2 volte con prodotto per eliminare pietra da latte	Controllare tenuta bocchettoni e raccordi	Smontare e pulire manualmente Sostituire connessione in gomma con il vaso terminale
Vasi misuratori	Aprire e pulire manualmente	Verifica precisione	Sostituzione membrane e tubi in gomma di collegamento
Pompa latte		Verifica tenuta boccole Lubrificare cuscinetti	Sostituire guarnizione tenuta
Raffreddatori piastre		Ogni due mesi aprire e pulire	
Lavatrice	Controllo consumo prodotto Pulizia filtri acqua	Funzionalità elettro valvole Funzionalità resistenze Controllo temperatura	Controllo tempi fasi lavaggio - Quantità di acqua per fase
Iniettore d'aria		Controllo tempi e flussi	
Contenitore refrigerante per latte	Almeno 3 volte settimana lavaggio acido per eliminare pietra latte	Spazzolare e pulire alette condensatore	Controllo messa a livello Controllo e carica fluido frigorifero
Locali mungitura (sala e sala latte) e esterno linea latte in stalla)	Pulire manualmente pareti verticali e esterno componenti (no parti elettriche) e poste di mungitura con prodotti specifici. In sala meglio schiumogeni	Pulire vasche e tazze di abbeverata	In stalla pulire e sanificare pavimenti e muri