



FIC spa 20090 MOCIGLIANA - Via Frigomilk, 14  
 117 Corchessa (Pavia) - Tel. 0382 42101 - Fax 0382 42102  
 Web - Email - Pagine Gialle - Tel. 800 434242 - 0382 42103-42104  
 e-mail: f@fic.com - info@frigomilk.com

## PROGRAMMA MANUTENZIONE SERBATOI REFRIGERANTI LATTE FRIGOMILK

### Frigomilk 1-4

OPERAZIONE	COMPONENTE	PERIODICITÀ
Lavaggio*	L'interno del serbatoio, il bocchettone, l'asta graduata	Dopo la raccolta
Pulizia**	Condensatore	Mensile
Pulizia***	Esterno serbatoio	Settimanale
Messa in bolla	Il serbatoio	Semestrale

\* lavare accuratamente con prodotti alcalini sgrassanti - alternare 1 - 2 volte settimana con acidi disincrostanti non utilizzare apparecchiature di lavaggio ad alta pressione

\*\* pulire con spazzole rigide o aria compressa. Non piegare alette. Non utilizzare apparecchiature di lavaggio ad alta pressione

\*\*\* attenzione non bagnare parti elettriche

### Frigomilk 9-10

OPERAZIONE	COMPONENTE	PERIODICITÀ
Ciclo di lavaggio*	Serbatoio e asta graduata	Dopo la raccolta
Verifica pulizia	Coperchio	Dopo il lavaggio
Pulizia**	Condensatore	Settimanale
Pulizia	Diffusori lavaggi	Mensile
Pulizia esterna***	Serbatoio	Mensile
Verifica	Consumo prodotti detergenti	Settimanale
Controllo e pulizia	Valvola di sfiato	Semestrale
Controllo contatto	Morsetti conduttori elettrici	Semestrale
Controllo livello olio	Compressore	Semestrale
Controllo carica	Fluido refrigerante	Semestrale
Verifica messa in bolla	Serbatoio	Semestrale
Verifica tempo	Raffreddamento latte dal termine mungitura	Semestrale
Controllo	Moto riduttore agitatore	Semestrale
Verifica	Pompa di lavaggio	Semestrale
Verifica	Dosatore detersivo	Semestrale

NB Ogni serbatoio del latte Frigomilk è dotato di un manuale d'installazione e manutenzione completo di tabelle per gli interventi.