



**PROGRAMMA MANUTENZIONE COMPONENTI MACCHINA MUNGITRICE**


| COMPONENTE                                  | TIPO   | OPERAZIONE                              | PERIODICITÀ       | INCARICATO            |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|
| Pompa vuoto olio                            | Vac 3, Vac 4<br>MaxiVac 3,<br>MaxiVac 4,<br>MaxiVac 5, | Lavaggio palette                        | 12 mesi           | tecnico               |
|   |  | Sostituzione olio                       | Fustino esaurito  | Mungitore             |
|   |  | Pulizia silenziatore                    | 24 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Cambio palette                          | Calo Portata >15% | Tecnico               |
|   |  | Sostituzione cinghie                    | 36 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Verifica portata                        | 12 mesi           | Tecnico               |
| Revisione                                   | Quando necessario                                      | Tecnico                                 |                   |                       |
| Pompa a turbina<br>Senza lubrificazione     | LactiVac GM  | Verifica impurità<br>nel serbatoio      | Ogni mese         | Tecnico               |
|   |  | Sostituzione cuscinetti                 | 36 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Verifica corpi pompa<br>e della turbina | 36 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Sostituz. guarnizioni                   | 48 mesi           | Tecnico               |
| Conduittura dell'aria                       |  | Lavaggio                                | 06 mesi           | Tecnico               |
| Valvole drenaggio                           |  | Controllo                               | Ogni mungitura    | Mungitore             |
| Serbatoio del vuoto<br>Regolatore del vuoto | IsoVac<br>3500 / 7000                                  | Ispezione e lavaggio                    | Ogni mese         | Mungitore             |
|   |  | Pulizia filtri                          | Ogni mese         | Mungitore             |
|   |  | Sostituz. membrane                      | 36 mesi           | Tecnico               |
| Vuotometro                                  |  | Verifica taratura                       | 12 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Pulizia vetro                           | Ogni mese         | Mungitore             |
| Pulsatori                                   | Lectron TL<br>612 e 312                                | Controllo corretto<br>funzionamento     | Inizio mungitura  | Mungitore             |
|   |  | Pulizia filtro                          | 02 mesi           | Mungitore/<br>tecnico |
|   |  | Sostituzione filtro                     | 12 mesi           | Mungitore/<br>tecnico |
|   |  | Sostituz. membrana                      | 24 mesi           | Tecnico               |
|   | Pulsator P 94  | Controllo martelletti<br>e sede         | 06 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Sostituz. martelletti<br>e sede         | 36 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Pulizia filtro, cassetto,<br>valvola    | 02 mesi           | Mungitore             |
|   |  | Sostituzione parti<br>logore            | Manuale tecnico   | Tecnico               |
| Filtro aria pulita                          |  | Pulizia                                 | 12 mesi           | Tecnico               |
| Tubi di gomma                               | Contatto latte<br>Gemellare<br>Corti di<br>pulsazione  | Sostituzione                            | 12 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Sostituzione                            | 24 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Sostituzione                            | 12 mesi           | Tecnico               |
| Separatore igienico                         |  | Sostituz. guarnizioni                   | 24 mesi           | Tecnico               |
|   |  | Verifica pulizia                        | 03 mesi           | Mungitore             |

segue


*continua*

| COMPONENTE                | TIPO                 | OPERAZIONE   | PERIODICITÀ                        | INCARICATO |
|---------------------------|----------------------|--|------------------------------------|------------|
| Vaso terminale            |                      | Controllo  | 06 mesi                            | Tecnico    |
| Manicotti gomma           |                      | Sostituzione   | 12 mesi                            | Tecnico    |
| Pompa latte               |                      | Sostituz. membrana "clapè"                                 | 12 mesi                            | Tecnico    |
|                           |                      | Sostituzione "or"  | 12 mesi                            | Tecnico    |
|                           |                      | Sostituz. guarnizione a molla                              | 12 mesi                            | Tecnico    |
| Linea del latte           |                      | Controllo tenuta raccordi                                  | 12 mesi                            | Tecnico    |
| Lattometri                | MR 2000              | Sost. membrana (a)*<br>valvola                             | 24 mesi                            | Tecnico    |
|                           |                      | Sost. guarnizioni (b > n)*                                 | 24 mesi                            | Tecnico    |
|                           | Pulsameter 2         | Pulire giunti, valvole, membrane                           | 06 mesi                            | Mungitore  |
|                           |                      | Sost. Giunti, valvole, membrane                            | 12 mesi                            | Tecnico    |
|                           |                      | Sostituire giunto campione                                 | 36 mesi                            | Tecnico    |
| Vasi                      |                      | Sostituzione manicotti, curve                              | 24 mesi                            | Tecnico    |
|                           |                      | Sostituzione tubo trasferimento                            | 24 mesi                            | Tecnico    |
| Flussometri               |                      | Controllo  | 02 mesi                            | Mungitore  |
| Collettori                | Isolac, S, SB, F, FB | Sostituz. parti in gomma                                   | 12 mesi                            | Tecnico    |
| Tubi lunghi latte         |                      | Sostituzione   | 24 mesi                            | Tecnico    |
| Guaine                    | Gomma nitrica        | Tiraggio   | 300 ore lavoro                     | Mungitore  |
|                           |                      | Sostituzione   | 750 ore, 6 mesi,<br>2500 mungiture | Tecnico    |
| Membrane latte            |                      | Sostituzione   | 24 mesi                            | Tecnico    |
| Scambiatore               | Piastre              | Apertura e pulizia   | 06 mesi                            | Tecnico    |
| Programmatore di lavaggio | Servostar            | Sostituz. guarnizione valvola come da manuale manutenzione | 12 mesi                            | Tecnico    |
|                           | Acquastar            | Sostituz. guarnizioni                                      | 12 mesi                            | Tecnico    |
| Iniettori di aria         |                      | Pulire filtri  | 02 mesi                            | Mungitore  |

*segue*



*continua*

| COMPONENTE                                  | TIPO                        | OPERAZIONE  | PERIODICITÀ    | INCARICATO |
|---|-----------------------------|---|----------------|------------|
| Pistoni stacco                              | ACR Isolator<br>3, Xp       | Lubrificazione olio<br>silicone taratura                      | 06 mesi        | Tecnico    |
|   | Lactostar<br>"Trazione"     | Lubrificazione e vedi<br>manutenzione                         | 06 mesi        | Tecnico    |
| Stazioni di lavaggio                        | Parlour<br>support unit     | Verifica pulizia ugelli                                       | Ogni mungitura | Mungitore  |
|   |                             | Sostituz. parti logore  | 12 mesi        | Tecnico    |
| Cancelli automatici                         |                             | Lubrificazione cilindri                                       | 02 mesi        | Mungitore  |
|   |                             | verifica  | 01 mese        | Mungitore  |
|   |                             | Controllo pressione aria<br>Sostituz. guarnizioni<br>cilindri | 12 mesi        | Tecnico    |
| Livello di vuoto consigliato                | Macchina a secchio          | 44 +- 2 KPa   |                |            |
|   | Macchina a lattodotto alto  | 47+ _ 2 KPa   |                |            |
|   | Macchina a lattodotto basso | 42 +- 2 KPa   |                |            |
|   | AMS Robot Zenith            | 42 +- 2 KPa   |                |            |
| Assistenza ditta<br>periodicità consigliata | Programmata in abbonamento  | Ogni mese, 2 mesi, 6 mesi secondo<br>tipologia macchina       |                |            |
| Detergenti consigliati                      | Determel<br>Determel super  | Su impianti semplici<br>Con misurazione elettronica           |                |            |
| Disinfettanti consigliati                   | Acidmel                     |   |                |            |
| Disincrostanti consigliati                  | Extramel                    |   |                |            |

NB: Ogni componente della macchina mungitrice Gascoigne Melotte è corredato di manuale "firmato" per indicare la corretta installazione, uso e manutenzione, oltre agli esplosi con matricole per i ricambi e Kit manutenzione. Ogni utente dovrebbe conservarlo.