

**PROGRAMMA MANUTENZIONE COMPONENTI MACCHINE MUNGITRICI MILKLINE**

COMPONENTE	TIPO DI INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO
Pompa vuoto ad olio Serie PVU 25 L a PVU 300 L	Lavaggio palette Controllo livello olio Pulizia silenziatore Cambio palette Sostituzione cinghie Verifica portata	Annuale o in caso entrata liquidi Giornaliero 6 mesi o in occasione lavaggio palette 36 mesi 24 mesi o logore 6 mesi
Pompe ad anello liquido Serie ML/T 32 e ML/T 40	Sostituzione liquido Sostituzione premistoppa Pulizia silenziatore Verifica portata	3 mesi Quando usurato ogni 24 mesi 12 mesi 6 mesi
Pompe a lobi serie ML	Ingrassaggio cuscinetti Lavaggio pompa Pulizia silenziatore Sostituzione cinghie Verifica portata	1 mese 1 mese 12 mesi Quando logore ogni 24 mesi 6 mesi
A secco serie PVU 14 PVU 25	Lavaggio palette Pulizia silenziatore Verifica portata	12 mesi o in caso entrata liquidi 12 mesi 6 mesi
Conduttura dell'aria in stalla	Lavaggio	1 mese o in caso ingresso latte
Conduttura dell'aria in sala	Lavaggio	12 mesi
Valvola regolazione vuoto	Pulizia filtri	15 giorni
"Linear, Vacumaster, Supavac	Sostituzione filtri	12 mesi
FB Servac 3500	Pulizia interna	12 mesi
A membrana 400 "	Sostituzione parti in gomma	24 mesi
Pulsatori pneumatici L 80 -90	Pulizia Sostituzione Kit ricambi	2 mesi 24 mesi
Pulsatori Idrraulici "Orion"	Pulizia Sostituzione Kit ricambi	3 mesi 24 mesi
Pulsatori elettronici "Master"	Pulizia Sostituzione Kit ricambi	2 mesi 36 mesi
Pulsatori	Verifica controllo" pulsografo"	6 mesi
Pulsatori parametri	Vacche 60 cicli rapp. 60/40 Capre 90 cicli rapporto 50/50 Pecore 120 cicli rapporto 50/50	
Filtro aria pulita	Pulizia	6 mesi
Tubi in gomma	Sostituzione	12 mesi
Guaine gomma "RAL E 46"	Sostituzione	700 ore o 6 mesi
Guaine silicone	Sostituzione	1400 ore o 12 mesi

segue



COMPONENTE	TIPO DI INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO
Vaso terminale	Controllo Sostit. valvola e guarniz. gomma	1 mese 12 mesi
Pompa latte	Verifica Tenuta e parti in gomma	1 mese 12 mesi
Lattodotto	Controllo tenuta raccordi Sostituz. guarnizioni rubinetti	1 mese 12 mesi
Lattometri Mel 1000	Controllo di verifica Sostituzione Kit ricambi Controllo pulizia e normalità	12 mesi 12 mesi 1 mese
Vaso terminale	Controllo pulizia Sostituzione manicotti	1 mese 12 mesi
Collettori ML/150 Milpro 350	Verifica pulizia e stato Sostituz. guarnizioni e tappi chiusura	1 mese 12 mesi
Pistoni stacco	Pulizia ingresso aria e lubrificazione olio silicone	3 mesi
Livello vuoto	verifica Macchina mungitrice a lattodotto alto "RTS" Macchina mungitrice a lattodotto basso Macchina mungitrice ovini - caprini Macchina mungitrice Bufale	Ogni mungitura 50 KPa 44 KPa 42 KPa 48 KPa
Serbatoio stoccaggio latte	Pulizia condensatore Controllo temperatura Consultare manuale uso e manutenzione	Ogni settimana Ogni mungitura
Detergente giornaliero acqua calda	Milknet L	
Detergente giornaliero acqua fredda	NeoMilknet L	
Detergente acido acqua calda	Milknetsan Acido	
Disinfettante	Milk-Teat antimastite	
Disinfettante protettivo	Mammolinj super filmante	

NB: Ogni componente della macchina mungitrice Milkline è corredato di manuale operativo, istruzioni per l'installazione, l'uso e manutenzione, oltre alle matricole pezzi ricambio e Kit di manutenzione. L'utente è invitato a conservarlo